[ANEXO E]

Manual de Usuario Manual de Usuario de la Interfaz Gráfica que muestra los equipos del Nivel de Acceso de la Red NGN HUAWEI CANTV

Gerencia Centro de Operaciones de la Red (COR) / Coordinación Monitoreo y Control Mayo 2008

Manual de Usuario de la Interfaz Gráfica que muestra los equipos del Nivel de Acceso de la Red NGN HUAWEI CANTV

Introducción

La aplicación implementada contiene información referente la ubicación geográfica de los equipos que intervienen en la capa de acceso (UA5000 y UMG8900), así como también el diagrama de interconexión entre ellos y los switches Metro Ethernet, y finalmente interconexión entre los switches Metro Ethernet (anillos Metro Ethernet). Actualmente se están hipervinculando los radios IP a los que están conectados (según sea el caso) los mencionados media gateway de acceso a los gestores correspondientes.

Objetivo General

La creación de la Interfaz Gráfica que muestra los equipos del Nivel de Acceso de la Red NGN HUAWEI de CANTV tiene como objetivo, orientar al usuario para canalizar las fallas que se pueden presentar en la capa de acceso, basado en los criterios utilizados en la plataforma de diagnóstico existente actualmente en CANTV.

Acceso a la aplicación

El acceso a la herramienta se realiza ingresando al Centro de Información de la Red por la página: http://scan.cantv.net/ seleccionar los siguientes links: *Servicios de Voz / Servicios NGN / información / Documentación / Topología NGN*, o directamente por la dirección IP relacionada al servidor donde se encuentra la interfaz gráfica*.

Página Principal del Sistema

Al ingresar a la aplicación se muestra una lista de imágenes (ver figura 1) de los componentes que intervienen en la capa de acceso y en la capa de transporte de la red NGN de CANTV, a fin de familiarizar al usuario con la información que se muestra a lo largo de la interfaz antes mencionada. Entre los componentes se encuentran:

- a) UA5000.
- b) UMG8900.
- c) Switche Metro Ethernet.
- d) Equipos que interconectan los MGW (UA5000, UMG8900): LAN switch, router de acceso, router de distribución, antenas satelitales VSAT, radios IP.
- e) Cableado: fibra óptica, cable UTP.

* Por política interna de la Empresa no se muestran direcciones IP relacionadas a los elementos que intervienen en la topología antes mencionada. Las direcciones IP que se muestran en éste manual no corresponden con las asignadas a los equipos, se colocan sólo como una representación con fines académicos.



Figura Nº 1. Pantalla Principal de la Topología NGN HUAWEI de CANTV.

Para ingresar a la página desde donde se realizan las consultas sobre los diagramas de interconexión de los elementos que intervienen en la topología NGN de CANTV (figura 2), el usuario debe hacer clic sobre el ítem *Entrar* (1).

Página Inicio de Consultas

En esta página (ver figura 2) el usuario puede realizar el inicio de una serie de consultas: puede ser para visualizar cualquier diagrama de interconexión de un equipo de la capa de acceso con un switch, identificar a qué anillo Metro Ethernet en particular está relacionado un elemento de acceso, visualizar el diagrama de conexión de un anillo Metro Ethernet determinado. Esta página está relacionada con la mostrada en la figura 4.

La consulta se puede efectuar de la siguiente manera:

a) Puede ser específica sobre una información determinada, ingresando el nombre completo de un elemento en particular, o las primeras letras relacionadas a la búsqueda que se quiera realizar (figura 2), en un campo de texto, y luego seleccionar el botón *Consultar*.

b) Puede ser de manera general (consulta de cualquier equipo o anillo), Haciendo clic sobre el botón *Búsqueda general*. Posteriormente se mostrará una pantalla que mostrará una serie de campos desplegables, donde el usuario podrá consultar cualquier información que requiera, referida a los diagramas de conexión de los equipos que conforman la red NGN de CANTV.

c) En caso que se quiera consultar a qué elemento pertenece un acrónimo determinado, el usuario puede ingresar las tres primeras letras del acrónimo en un campo de texto y consultar posteriormente el diagrama de interconexión de los equipos, donde podrá relacionar el equipo de interés con su respectivo acrónimo, haciendo clic en el botón *Consultar* (ver figura 2). Esta búsqueda se puede visualizar de una manera más detallada en las figuras 6 y 11.

Tanto al hacer clic en el botón *Consultar* como en el botón *Búsqueda general*, el sistema mostrará otra pantalla (ver figura 4), en la cual el usuario seleccionará la opción de búsqueda según sea su requerimiento.



Figura Nº 2. Inicio de consulta y ubicación de los anillos principales de la topología de las Redes NGN HUAWEI

La pantalla mostrada en la figura 2, en la sección *Introduzca el nombre del equipo* (1), en caso que el usuario introduzca un nombre no válido, o el nombre de un elemento que aún no halla pasado la prueba de aceptación, aparecerá en la misma pantalla un mensaje de advertencia que se muestra en la siguiente figura:

Introduzoa el nombre del equipo

Figura Nº 3. Mensaje de advertencia que indica que el usuario ha introducido un nombre de equipo no válido.

Página Consulta General

En esta página (ver figura 10) el usuario puede realizar varias consultas, según sea su requerimiento de acuerdo a las opciones mencionadas anteriormente (ver

sección *Página Inicio de Consulta*). Está compuesta por una serie determinada de campos:

1) Seleccione el UA (amgw)

Este campo contiene una lista desplegable (ver figura 4) que contiene los nombres de los equipos UA5000. Para visualizar el diagrama de interconexión de éstos equipos con otros elementos de la red NGN (ver figura 11), el usuario luego de seleccionar el nombre de su elección, debe hacer clic sobre el botón *Buscar* (ver figura 10).

El patrón de búsqueda para obtener dicha lista se describe a continuación*:

1.1 Luego de ingresar el nombre del equipo que el usuario requiere consultar en el campo de texto mostrado en la figura 31, se muestra a continuación una pantalla (ver figura 10), en la cual se puede escoger dentro de una lista desplegable la opción de interés. El usuario podrá obtener los resultados de la consulta de acuerdo a dos casos que se describen a continuación:

 a) Si el usuario ingresa las primeras letras del nombre del equipo, se mostrarán una serie de nombres relacionados al patrón de búsqueda escogido, de la cual se escogerá la opción de su interés.

b) Si el usuario ingresa el nombre completo del equipo el sistema mostrará sólo la opción de interés.

* Éste patrón de búsqueda aplica para los campos: Seleccione el UMG (dmgw), Seleccione el acrónimo del equipo MGW, Seleccione el anillo Metro Ethernet y Consulta de anillos Metro Ethernet según la selección el equipo MGW.

1.2 El usuario con sólo hacer clic en el botón *Búsqueda general*, podrá ingresar a la página *Consulta General* para poder visualizar la lista desplegable y así escoger el nombre del equipo.

Seleccione el UA(amgw)	
	~
	^
ACARIGUA	
ADICORA	
AEROPUERTO	
AGUA BLANCA	
AGUADA GRANDE	
ALEJANDRO FUENMAYOR	
ALTA FLORIDA	
ALTA VISTA	
ALTA VISTA _MERIDA	
ALTAGRACIA	
ALTO BARINAS	
ALTOS DE CAYAURIMA	
ALTOS DEL SOL AMADO	
ANACO	
ANDRES BELLO I	

Figura Nº 4. Combo desplegable para el campo Seleccione el UA

2) Seleccione el UMG (dmgw)

Este campo contiene una lista desplegable (ver figura 5) que contiene los nombres de los equipos UA8900*. Para visualizar el diagrama de interconexión de éstos equipos con otros elementos de la red NGN (ver figura 11), el usuario luego de seleccionar el nombre de su elección, debe hacer clic sobre el botón *Buscar* (ver figura 10).



Figura Nº 5. Combo desplegable para el campo Seleccione el UMG

* El patrón de búsqueda para obtener los nombres de dicha lista es igual a la descrita en el campo *Seleccione el UA (amgw).*

3) Seleccione el acrónimo del equipo MGW*

Este campo contiene una lista desplegable (ver figura 6) que contiene los acrónimos con los cuales se identifican los equipos: UA5000 y UMG8900 **. Para visualizar el diagrama de interconexión de éstos equipos con otros elementos de la red NGN (ver figura 11), el usuario luego de seleccionar el acrónimo de su elección, debe hacer clic sobre el botón *Buscar* (ver figura 10).

Los equipos UA5000 se identifican con el acrónimo **amgw** (acces media gateway). Los equipos UMG8900 se identifican con el acrónimo dmgw (device media gateway).

	^
5agu-amgw-00	
aba-amgw-00	
aba-amgw-08	
aba-amgw-09	
aba-amgw-10	
aba-amgw-11	
aba-amgw-12	
aba-amgw-13	
aba-amgw-14	
aba-amgw-15	
aba-amgw-16	
aca-amgw-00	
aca-amgw-01	
aca-dmgw-00	
agb-amgw-00	
alf-amgw-00	
alf-amgw-01	

Seleccione el acrónimo del equipo MGW

Figura Nº 6. Combo desplegable para el campo Seleccione el acrónimo del equipo MGW

* Los equipos MGW (Media Gateway) son UA5000 y UMG8900.

** El patrón de búsqueda para obtener los nombres de dicha lista es igual a la descrita en el campo *Seleccione el UA (amgw)*.

4) Seleccione el anillo Metro Ethernet

Este campo contiene una lista desplegable (ver figura 7) que contiene los nombres de los anillos Metro Ethernet*. Para visualizar el entorno de interconexión entre los switches Metro Ethernet que conforman un anillo en particular (ver figura 41), el usuario luego de seleccionar el nombre correspondiente al anillo, debe hacer clic sobre el botón *Buscar* (ver figura 10).



ACARIGUA
BARQUISIMETO 1
BARQUISIMETO 2
BOLEITA-CHACAO
CHACAO-CNT
CHARALLAVE-GUARENAS
CIUDAD BOLIVAR
CNT-CAMATAGUA
CNT-CAMATAGUA
CNT-MADERERO
COSTA ORIENTAL DEL LAGO
LOS TEQUES
MADERERO

Figura Nº 7. Combo desplegable para el campo Seleccione el anillo Metro Ethernet

5) Consulta de anillos Metro Ethernet según la selección el equipo MGW

Este campo tiene como finalidad indicarle al usuario a qué anillo Metro Ethernet pertenece un equipo media gateway en particular (UA5000 o UMG8900), para luego a su vez, visualizar el entorno de interconexión entre los switches Metro Ethernet que conforman el anillo consultado. Está conformado por otros campos que contienen las listas desplegables correspondientes a los equipos de acceso* (ver figura 8).

* El patrón de búsqueda para obtener los nombres de dicha lista es igual a la descrita en el campo *Seleccione el UA (amgw)*.



Consulta de anillos Metro Ethernet según la selección del equipo MGW

Figura Nº 8. Campos desplegables para la selección de un equipo media gateway*

Luego de la selección de un equipo de acceso (UMG8900 o UA5000), el usuario deberá hacer clic sobre el botón *Buscar* (ver figura 37), para luego visualizar el nombre del anillo Metro Ethernet al cual pertenece mostrado en otro campo llamado *Seleccione el anillo asociado al equipo MGW* (ver figura 38) y consultar finalmente el diagrama de interconexión de los switches que lo conforma.



Figura Nº 9. Selección de un anillo Metro Ethernet asociado a un equipo media gateway previamente escogido.

6) Volver

El usuario al hacer clic sobre el éste botón (ver figura 10), el sistema volverá a mostrar la ventana *Inicio de Consultas*.

* El patrón de búsqueda para obtener los nombres de dicha lista es igual a la descrita en el campo *Seleccione el UA (amgw)*.

7) Consulta Descripción de los equipos

Al seleccionar éste botón (ver figura 10) se puede visualizar información general de la plataforma de acceso NGN HUAWEI de los equipos MGW UA5000 y UMG8900. La descripción de los equipos se clasifica de la siguiente manera:

Para el caso de los equipos UA5000 se tiene:

- Ubicación: Identifica el estado donde se encuentra ubicado el equipo.
- Nombre del nodo: Nombre de la localidad donde se encuentra ubicado el equipo.
- Acrónimo: Identificación del equipo según su acrónimo.
- Nombre del UA: Nombre del equipo UA5000.
- Tipo de nodo: Indica si el equipo es indoor o outdoor*.
- Medio de transmisión:
- Dirección IP de servicio y de gestión, IP del radio: Muestra las direcciones IP pertenecientes a los radios IP (en caso de estar presente este elemento de transmisión).
- Rango numeración: Muestra el rango de numeración de los abonados que pertenecen a un equipo en particular.
- Número de clientes: Muestra el número de clientes que pertenecen a un equipo en particular.

Para el caso de los equipos UMG8900 se tiene:

- Acrónimo: Identificación del equipo según su acrónimo.
- Nombre UMG: Nombre del equipo UMG8900.

Tipo UMG: Muestra el tipo de UMG8900 según la cantidad de centrales telefónicas que están conectadas al equipo.

• Dirección IP servicio y de gestión: Muestra las direcciones IP pertenecientes a los equipos UMG8900.

* Ver capítulo II. Ítem 2.2.5

prueba - Microsoft Internet I	xplorer			
chivo Edición Ver Favoritos	Herranientas Ayuda			
)Atrás - 🔘 - 💽 😰 🐔	🔎 Búsqueda 🔺 Favoritos 🙆 🍰 - 🦓	🖩 - 🖵 🛍, 🕸 🤹		
ección 👔 http://localhost/pagina/p	esentacion.php		💌 🛃 ir 🛛 Google C	🗸 💀 🔘 Settings 🗸 Vin
• Buscar web 🔎 • 4 🛅	• 🐵 💘 • 👷 Favoritos 🔹 🏈 PC Hea	alth 😹 Spaces 🔹 💽 🔹 🎎 🔹 🔯 🔹 🦁	0 ·	
• 🕅 🕈 🕘 prueba				
0	ontv Gerencia General de	Tecnología y Operaciones		
-	Centro de información de la	Red		
and the second se	Seleccione el UA(amgw)			
		×	-	
	Buscar	C	antv	
	6.1			
	Seleccione el UNIG(dingw)	Buscar	5661	
		44	mo Aniversario	
	Seleccione el acrónimo del equi	po MGW	000	
	Busc	-6r	GUN	
			1996-2006	
	Seleccione el anillo Metro Ehte	rnet		
		Duscar		
	Consulta de anillos Metro I	Ethernet según la selección del equipo M	4GW	
	Seleccione el UA	Buscar	500-0-00	
	Seleccione el UMG	Buscer		
	Seleccione el anillo asociad	to al equipo MGW Seleccione el anillo Me	etro Ethernet 💌 Buscar	
		Mohan		
		- Contract		
		Consultar descripción de los equipos		

Figura Nº 10. Consulta general sobre la topología NGN de CANTV

En la figura 11 se muestra el diagrama de interconexión de los equipos UA5000 y UMG8900 con otros elementos de la capa de transporte de la red NGN de CANTV, en los cuales se puede visualizar: las direcciones IP tanto de servicio como de gestión de los nodos de acceso, los nombres y acrónimos de los equipos, en cuanto a los elementos de transporte como switches LAN o Metro Ethernet se pueden visualizar los acrónimos, las direcciones IP para su gestión y las interfaces de interconexión. También se puede visualizar el tipo de cableado con el cual se conectan los nodos de acceso con los elementos antes mencionados. Para identificar tanto el tipo de equipos como el del tipo de cableado se puede visualizar en la figura 1. El acrónimo con el que se identifica un switch Metro Ethernet es DSW y el en el caso del switch LAN (switch Local Access Network, Red de Área Local) es ASW.

Si el usuario requiere iniciar otra consulta puede hacer clic sobre el botón *Consulta* mostrado en la figura 40, en la que se desplegarán tres opciones (ver figura 12):

- *Inicio de consulta*: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la pantalla *Inicio de Consulta* (ver figura 2).
- Búsqueda general: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la pantalla Consulta General (ver figura 10).
- Anillo Metro Ethernet principal: Al seleccionar esta opción el sistema mostrará el anillo Metro Ethernet al cual se encuentran conectados los equipos de acceso (ver figura 5).



Figura Nº 11. Diagrama de interconexión de los equipos UA5000 y UMG8900 con otros elementos de la capa de transporte de la red NGN de CANTV



Figura Nº 12. Icono de consulta

En la figura 4 se muestra el ejemplo de un anillo Metro Ethernet, donde se puede visualizar una serie informaciones relacionadas con la descripción de dicho anillo, tales como:

- a) El diagrama de interconexión de los switches que conforman dicho anillo, en la que se muestran las direcciones IP, los nombres y acrónimos de dichos equipos; así como también las interfaces de conexión entre ellos y finalmente se visualiza en cuadros de texto los equipos de acceso (UA5000, UMG8900) que están conectados a cada uno de los switches Metro Ethernet.
- b) Links o botones de enlaces relacionados al anillo consultado. El contenido de la información relacionados a estos botones se describe a continuación:

b.1) **DISPONIBILIDAD**: Contiene la información de la operatividad de las interfaces de interconexión entre dos switches Metro Ethernet asociados al anillo consultado, así como los niveles de temperatura. Ésta información es proporcionada por la Empresa y es actualizada cada cinco minutos. Es importante conocer el estatus de operatividad de cada enlace, ya que puede ser motivo de la afectación de servicio de los nodos de acceso.



Description	Item #1	Item #2 Tiempo Operativo: (1631237511) 188 days, Temperatura: 34 Status Operativo: up(1)	
General	Tiempo Operativo: (1631237511) 188 days,		
Temperatura SF/CPM (slot B)	Temperatura: 34		
Puerto (1/1/1 - mbo-dist-01 (u/y/u))	Status Administrativo: up(1)		
Puerto (1/2/1 - del-daw-00 (1/1/2))	Status Administrativo: up(1)	Status Operativo: up(1)	
Puerto (1/2/2 - del-daw-00 (1/1/3))	Status Administrativo: up(1)	Status Operativo: up(1)	
Puerto (1/2/5 - mbo-bras-00 (0/0) RESPALDO)	Status AdministrativoDOWN: down(2)	Status OperativoDOWN: down(2)	

Figura Nº 14. Estado de operatividad de las interfaces de interconexión entre switches Metro

Ethernet

En la figura 15 se muestra el significado de los diversos estados de operatividad de las interfaces de interconexión entre switches Metro Ethernet.

Status Administrativo: up(1)	Status Operativo: up(1)	Normal
Status AdministrativoDOWN: up(l)	Status OperativoDOWN: down(2)	Normal (Down)
Status Administrativo: down(2) (Falla)	Status Operativo: down(2) (Falla)	Interfaz Caída
Status Administrativo: up(l)	Status Operativo: down(2) (Falla)	Interfaz Caída (Operativa)

Figura Nº 15. Significado de los estados de operatividad de interfaces de interconexión entre switches Metro Ethernet.

- Estado Normal: Estado normal, no hay alarmas.

- Estado Normal (DOWN): Estado normal, no hay alarmas, este tipo de estado se da en aquellas interfaces cuyo estado normal es down.

- Estado Interfaz caída: Alarma interfaz caída, sin operación ni administración.

- Estado Interfaz caída (Operativa): Alarma interfaz caída, sin operación.

b.2) **PERFORMANCE:** Contiene las estadísticas de la utilización del CPU de cada switch Metro Ethernet, asociado al anillo al cual pertenece.



Figura Nº 16. Estadísticas de la utilización del CPU de cada switch Metro Ethernet

b.3) **TRAFICO:** Contiene las estadísticas del trafico que circula por un enlace entre dos switch Metro Ethernet Están presentes los switches asociados al anillo consultado.



Figura Nº 17. Estadística del tráfico que circula por un enlace entre dos switch Metro Ethernet

b.4) IP NGN HUAWEI: Contiene la información sobre el plan de asignaciones de direcciones IP de los equipos que intervienen en la red NGN HUAWEI*.

b.5) **SOPORTE PLATAFORMA NGN HUAWEI:** Al hacer clic en éste enlace se varias opciones (ver figura 18):

b.5.1) ASIGNACIONES DCN (EQUIPOS UMG8900): Contiene las direcciones IP de servicio, de los equipos UMG8900; así como también el tipo de UMG, la ubicación geográfica, personal responsable y funcionalidad.

b.5.2) **PARAMETROS DE COMISIONAMIENTO EQUIPOS UA 5000:** Contiene la descripción general de la configuración de las tarjetas del UA5000.



Figura Nº 18. Soporte plataforma NGN HUAWEI

* Por política interna de la Empresa CANTV, las listas de direcciones IP relacionadas a sus equipos no puede ser mostrada en este trabajo de grado.

b.6) **ESCALAMIENTO ESPECIALISTAS NGN:** Contiene el personal de soporte NGN, así como el personal responsable del gestor IManagerN2000.

b.7) DATOS UMG: Contiene los siguientes hipervínculos:

b.7.1) Estatus ampliaciones MGW: Contiene la descripción de la información de la ruta entre las centrales digitales y los UMG8900 (identificado con el nombre MGW). *b.7.2)* Estatus ampliaciones MGW general: Contiene las direcciones IP: servicio, gestión y señalización de los equipos UMG8900 (ver figura 19), así como también el tipo de UMG8900 (HUGE, MINI, MIDDLE).

Dirección IP Señalización		Dirección IP Servicio D		irección IP Gestión	
			Ļ	1	
Equipo UMG	Tipo	IP's Signalling	IP's Payload	Dirección DCN	Proyecto
VALERA	HVGE	10.140.119.152	10.140.119.15	3 10.142.130.207	Dual Homming 2006

Figura Nº 19. Información UMG8900



Figura Nº 20. Diagrama de interconexión de un anillo Metro Ethernet

Al situarse un switche Metro Ethernet se activa un hipervínculo previamente configurado, el cual muestra dos opciones (ver figura 21):

- 1. *NGN*: esta opción conduce a una serie de diagramas, los cuales facilitan la información sobre los equipos instalados en el nodo, puertos de conexión, estado operativo del switche Metro Ethernet.
- 2. *INFO*: muestra la descripción física del switche: ubicación física del equipo, interfaces de conexión por los que se conectan a otros equipos, personal responsable, entre otros.



Figura Nº 21. Información general de la Región Oriente de la topología de las Redes NGN HUAWEI.

El usuario tiene otra opción para la consulta de los diagramas mostrados anteriormente. Desde la página de inicio haciendo clic sobre cualquiera de los routers de distribución, el sistema muestra una figura como la mostrada en la figura 51, donde se puede visualizar los estados del país en los que se encuentra ubicado nodo de acceso en particular. El router mostrado en la figura mencionada, tiene conectado un anillo principal Metro Ethernet (en total son 5), relacionado a una a región del país, al cual están conectados otros anillos. Haciendo clic sobre el elemento de la figura 22, se mostrarán dos hipervínculos (ver figura 23):

I) Metro Ethernet: Haciendo clic sobre ésta opción el sistema mostrará el diagrama de interconexión de un anillo Metro Ethernet (ver figura 20).

II) Disponibilidad: Muestra el estatus operativo del router de distribución.



Figura Nº 22. Router Gigacore de Anzoátegui de la topología de las Redes NGN HUAWEI.



Figura Nº 23. Router Gigacore de la topología de las Redes NGN

En la figura Nº 23, se puede observar la simbología de un router gigacore. Este router es de color verde para diferenciarse del router de distribución. Cumplen la misma función de los router de distribución, con la diferencia de que se le puede agregar más anillos Metro Ethernet. Estos están directamente conectados con CNT (Centro Nacional de Comunicaciones).